

Инструкция для прошивки ТВ TCL

1. Скачайте архив с сайта.
2. Распакуйте файл прошивки на flash карту (FAT 32) (USB 2.0) в корневую папку.
3. Вставьте flash карту в разъем USB 2.0 на ТВ.
4. Обновите прошивку:
 - а). В меню выберите обновление через USB и обновите ПО.
 - б). Если ТВ не увидел прошивку, обновите принудительно:
 - 1). Выключите ТВ.
 - 2). Достаньте вилку из розетки.
 - 3). Зажмите кнопку "POWER" на ТВ.
 - 4). Вставьте вилку в розетку.
 - 5). Обновление должно начаться автоматически.

*При обновлении не отключайте ТВ от питания.

A decorative border at the bottom of the page, featuring a colorful, abstract pattern of overlapping geometric shapes in shades of red, blue, yellow, and green, resembling a stylized wave or a colorful fabric.